


# Kurzanleitung Franke Flair

1. Den Stecker in die Steckdose stecken.
2. Auf der Rückseite befindet sich ein Kippschalter:



Der Kippschalter muss auf „Strom“ stehen.

3. Unterhalb des Bohnenbehälters auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine Klappe. Wenn Sie diese öffnen, sehen Sie einen Spalt und Plastikplättchen bzw. Schieber, die verhindern dass Bohnen durchfallen. Die Plättchen müssen leicht herausgezogen werden, damit die Bohnen ins Mahlwerk fallen, ABER nur soweit dass die Klappe wieder zugemacht werden kann, da sonst das Gerät nicht einzuschalten ist.
4. An der Vorderseite am Display befindet sich eine schwarze Abdeckung. Diese kann heruntergeklappt werden. Nun ist das Bedienfeld sichtbar. Um die Maschine einzuschalten betätigen Sie den Knopf auf dem sich ein Kreis und ein Strich Mitte oben befindet.



Sollte die Maschine jedoch wieder erwarten nicht einzuschalten sein, beachten sie die Punkte 2 oder 3.

Weitere Informationen können Sie auch der Bedienungsanleitung entnehmen

5. Zum Spülen drücken Sie die Taste unten rechts mit den drei Tropfen.

**Genauere Informationen (auch zur Reinigung des Gerätes) entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung!**